

# Kopieren mit Komponenten

Dieser Befehl wird benutzt um Baugruppen und die beinhalteten Einzelteile zu kopieren. Innerhalb der Session können Einzelteile aus dem Vorgang ausgeschlossen werden.



From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
[https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:kopieren\\_mit\\_komponenten&rev=1659703190](https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:kopieren_mit_komponenten&rev=1659703190)

Last update: **2023/02/08 12:01**

