

# Options

Der **Abschnitt Options**, definiert globale Einstellungen die von verschiedenen Primus Funktionen genutzt werden. Er enthält wiederum verschiedene Abschnitte.

Abschnitt	Funktion
<a href="#">Public</a>	Diverse Globale Paramter wie z.B. <a href="#">Bedingungen</a>
<a href="#">DirectoryTemplates</a>	Vorlage für die Neuanlage von <a href="#">Projektordnern</a>
<a href="#">MandatoryFields</a>	Defintion von Pflichtfeldern
<a href="#">SynchroniseDocumentDataFields</a>	Datenfelder die zwischen verknüpften Dokumenten synchronisiert werden, z.B. vom 3D Modell zur Zeichnung
<b>PreAssignData</b>	<b>Fasst die nachfolgenden Assign Abschnitte zusammen (optional)</b>
<a href="#">AssignProjectDataFields</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>
<a href="#">AssignDocumentDataFields</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>
<a href="#">AssignDocumentDataFields_ADDIN</a>	Steuert die Wertzuweisung für Aktionen die über das <a href="#">PrimusSEAddin</a> ausgeführt werden
<a href="#">AssignDocumentDataFields_COPY</a>	Datenfelder die beim COPY-Befehl ausgefüllt werden
<a href="#">AssignDocumentDataFields_NewDrawing</a>	Datenfelder die beim Anlegen einer neuen Zeichnung gefüllt werden sollen
<a href="#">AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY</a>	Datenfelder die beim SMARTCOPY-Befehl ausgefüllt werden
<a href="#">AssignDocumentDataFields_RENAME</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>
<a href="#">AssignNewVersionDataFields</a>	Datenfelder die einer neuen Version eines Dokuments zugewiesen werden
<a href="#">AssignAttachmentsDataFields</a>	Datenfelder die einem <a href="#">Anhang</a> zugewiesen werden
<a href="#">AssignExportJobDocumentDataFields</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>
<a href="#">AssignExportJobAttachmentsDataFields</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>

options

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:options&rev=1659703187>

Last update: **2023/02/08 12:01**

