

prmProjectUpdateAllRefs

Der **Menübefehl** `prmProjectUpdateAllRefs` aktualisiert die Komponentenliste für alle Dokumente im gewählten Ordner und dessen Unterordnern.

Attribute

Der Befehl kennt folgende Attribute:

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon		Pfad zum icon (optional)
parameter		Parameterbeschreibung
text		interfacetext für den Menüeintrag
visible	CALL(IsCtrlKey)	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist, normalerweise nur bei gedrückter STRG-Taste
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

Parameter

Mit dem [Attribut](#) `parameter` können folgende Werte in der angegebenen [reihenfolge](#) übergeben werden. Die einzelnen Parameter werden durch ein Pipezeichen (|) getrennt.

Nr.	Wert	Parameter	Funktion
1	Liste der Dateiendungen	<DATEITYPENLISTE>	Mit Semikolon getrennte Liste der Dateitypen die berücksichtigt werden sollen. Der Dateityp wird mit führendem Punkt angegeben
2	Modus	ONLYCHANGED	Optionaler Parameter der veranlasst das nur Dokumente bei denen das Dokument geändert, die XML aber nicht geändert wurde, berücksichtigt werden

Beispiel

```
<<!-- Alle Solid Edge Dateitypen berücksichtigen -->
<prmProjectUpdateAllRefs visible="" enabled="TRUE"
parameter=".par;.psm;.asm;.dft" text="Alle CAD-Referenzen aktualisieren"
icon="" />
<<!-- Alle Solid Edge Dateitypen aber nur bei geänderten Dokumenten
berücksichtigen -->
<prmProjectUpdateAllRefs visible="" enabled="TRUE"
parameter=".par;.psm;.asm;.dft|ONLYCHANGED" text="Nur geänderte CAD-
```

Referenzen aktualisieren" icon="" />

Siehe auch

- [prmUpdateXMLFieldsAndParentRefs](#)

[GUI](#), [Menübefehl](#), [Administrator](#)

From:
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmprojectupdateallrefs&rev=1659713324>

Last update: **2023/02/08 12:01**

