

# seCheckForStatusChangelfDocumentOpen

Mit dem Befehl **seCheckForStatusChangelfDocumentOpen** des [SEInterface Addin](#), wird im PreCall eines [Workflows](#) geprüft ob das Dokument im [Solid Edge](#) offen ist. Falls das der Fall ist wird folgende Meldung gezeigt: „*Opened document will be closed after status change:*“. Dazu wird der fest vorgegebene Interfacetext **\$Primus.MSG\_CHECKSTATUSCHANGE\_FOR\_OPENEDDOC** verwendet. Wenn der Benutzer OK klickt dann geht er weiter mit Status-Wechsel sonst bricht er ab. Hier wird davon ausgegangen, dass die offene Datei nach der Freigabe mit PostCall Close geschlossen wird.

## Liste der Parameter

Der Funktion müssen folgende Parameter, durch | getrennt, in der angegebenen Reihenfolge übergeben werden.

Parameter	Funktion
<b>1</b> Dokumentpfad	Pfad des Dokuments, z.B. %FILEPATH%

[SEInterface](#), [Addin](#), [Befehl](#), [Workflow](#), [Status](#), [PreCalls](#)

From:

[https://dokuwiki.unitec.de/ - Unitec Wiki für Produktdokumentationen](https://dokuwiki.unitec.de/)

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:secheckforstatuschangeifdocumentopen>



Last update: **2026/01/13 09:13**