

seCreateExportJob

Bei **seCreateExportJob** handelt es sich um einen Menübefehl des Primus Addins [SEJob_Export](#). Damit können Jobs zum exportieren von Exportformaten durch [Solid Edge](#) erzeugt werden.

Parameter

Die Parameter müssen in folgender Reihenfolge und durch | getrennt übergeben werden.

Parameter	Werte	Bemerkung
0	JobServerPath	Pfad zum JobServer
1	DPI	Auflösung bei Bildformaten
2	TargetFileFormat	Ausgabeformat (TIF, DXF, STP, ...)
3	TargetPath	Ablagepfad der Exportdatei
4	TargetXMLData	Zu verwendendes XML-DataTemplate (optional)
5	SINGLESHEETNAME	Es wird nur bei mehr als einem Blatt, der Blattname angehängt
6	Ext	Bestimmt welche Dateien bei einer Mehrfachauswahl verarbeitet werden sollen z.B.,,.dft"

Beispiel

```
<seCreateExportJob addin="SEJob_Export" visible="$(Condition.isSEDraft)" enabled="TRUE" parameter="$(JobServer.path)|300|TIF|\\"primus\DataConnect\TiffOut\#(UD-PPS-ID:replace#.{}_)-(Revision)|0||.dft" text="$Primus.MNU_CREATE_EXPORT_JOB_TIF" icon="" />
```

Siehe auch

- [seExportJobByPath](#)

Menübefehl

From:
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:secreateexportjob&rev=1682424958>

Last update: **2023/04/25 12:15**