

# seOpen

Mit dem Befehl **seOpen** des [SEInterface Addin](#), können [solid\\_edge](#) Dokumente geöffnet werden. Der Befehl wird z.B. in [DocumentOpenCall](#) verwendet.

## Parameter

Dem Befehl können durch ein Leerzeichen getrennt Parameter mit übergeben werden. Folgende Parameter sind möglich:

Parameter	Funktion
a	Öffnet eine Draft aktiv (Default)
b	Aktualisiert die Stückliste beim Öffnen
i	Öffnet eine Draft inaktiv
o	Verwendet den Solid Edge Öffnen Dialog und bietet somit Zugriff auf die Optionen.
r	Reserviert das Dokument automatisch beim Öffnen. Wird vor allem für die Replikation benötigt.
v	Aktualisiert die Ansichten beim Öffnen

Die Parameter können auch miteinander kombiniert werden, in dem Fall werden sie untereinander nicht getrennt.

## Beispiel

```
<DocumentOpenCall PAR="SEInterface.seOpen ro" />
```

## Siehe auch

- [DocumentOpenCall](#)

[SEInterface](#), [Addin](#), [Befehl](#), [Replikation](#)

From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:seopen>

Last update: **2024/07/23 13:50**

