

seUpdateSolidEdgeFileStatus

Mit dem Menübefehl **seUpdateSolidEdgeFileStatus** des [SEInterface Addin](#), kann der Status in einer [Solid Edge](#) Datei geändert werden.

Parameter

Der Befehl benötigt folgende Parameter, die durch ein | Symbol getrennt werden.

Parameter	Funktion
1	Status Mapping Tabelle
2	Primus Datenfeld

Beispiel

```
<seUpdateSolidEdgeFileStatus addin="SEInterface" visible="'CALL(IsCtrlKey)'"
enabled="TRUE" parameter="Status2SEStatus|WorkflowStatus" text="SE-Status
update" icon="" />
```

Status Mapping Tabelle

Für die Zuordnung der Primus Workflow Status zu den Status der Solid Edge Datei wird eine **Status Mapping Tabelle** benötigt. Diese ist im [Abschnitt StatusWorkflow_Settings](#) definiert.

Beispiel

```
<Status2SEStatus>
  <Status Primus="001" SE="0" />
  <Status Primus="002" SE="2" />
  <Status Primus="003" SE="3" />
  <Status Primus="004" SE="4" />
  <Status Primus="005" SE="5" />
</Status2SEStatus>
```

Siehe auch

- [StatusWorkflow_Settings](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:seupdatesolidedgefilestatus>

Last update: **2023/06/20 12:14**