

seUpdateWeight

Der **Menübefehl seUpdateWeight** des **SEInterface Addins** aktualisiert das Gewicht der selektierten Dokumente. Falls das Gewicht einer **Solid Edge** Datei nicht bei jedem Speichern aktualisiert werden soll, kann dies manuell aus dem Menü heraus aufgerufen werden. Der Befehl kann aber auch aus einem **Workflow** mittels **Call** aufgerufen werden, benötigt dann aber einen Parameter für das zu verarbeitende Dokument.

Attribute

Der Befehl benötigt dazu die Defintion folgender Attribute im **Abschnitt Public**.

Attribut	Wert	Funktion
writexmlcond	0/1	Definiert ob das Aktualisieren des Gewichts automatisch ¹⁾ beim Speichern erfolgen soll
UpdateWeightField	<DATENFEDL>	Definiert das Datenfeld in dem das Gewicht gespeichert werden soll
UpdateWeightFormat	kg (#,###0.000)	Definiert die Zahlendarstellung des Gewichts

Beispiel

Aufruf als Menübefehl:

```
<seUpdateWeight addin="SEInterface" visible="'$(Condition.isSEDocument)'"
enabled="TRUE" parameter="" text="Gewicht aktualisieren" icon="" />
```

Aufruf während eines **Workflows** mittels **Call**

```
<Call method="SEInterface.seUpdateWeight" parameter="%FILEPATH%"
condition="'$(Condition.isSEDocument)'" />
```

Siehe auch

- [\[PropertiesToPrimus\]](#)

¹⁾

SEAddIn Save-Event

From:
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:seupdateweight&rev=1687269319>

Last update: **2023/06/20 13:55**



