

parentsrefscheck

Bei **parentsrefscheck** handelt es um ein [Attribut](#) des [Tags Folder_Paths](#) der Primus [Konfigurationsdatei](#). Dieses Attribut legt fest wie Primus beim Aktualisieren von Parentreferenzen verfahren soll. Drückt man bei aktiven [Komponenten](#)fenster die Taste F5 dann wird in alle Bauteile dieser Baugruppe der Link auf diese Baugruppe unter <RefParents> überprüft bzw. eingetragen. Gleichzeitig werden alle anderen <RefParents> dieses Teil ebenfalls geprüft, in dem in den jeweiligen XML kontrolliert wird, ob unter <RefChildren> dieses Teil auch aufgelistet ist. Dieses Vorgehen kostet Zeit hält aber die Datenbank konsistent und bereinigt Fehler selbsttätig.

Werte

Das Attribut kann folgende Werte annehmen.

Wert	Funktion
0	Keine Aktualisierung aller <RefParents> Einträge
1	Aktualisiert alle <RefParents> automatisch

Wenn das Attribut nicht angegeben ist, dann ist der Defaultwert 1.

Siehe auch

- [checkiswriteable_directory](#)
- [checkwriteaccess](#)
- [watchactivedir](#)

[Attribut](#), [Primus Datenbank](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:parentsrefscheck&rev=1659703186>

Last update: **2023/02/08 12:01**

