

prmShowWhereUses_AllDrawings

Der Menübefehl **prmShowWhereUses_AllDrawings** zeigt im [GUI_Menu_Relationships](#) die Liste der Zeichnungen aller Komponenten für das ausgewählte Dokument an. Der Befehl steht in der Listbox oberhalb der Liste zur Auswahl zur Verfügung.

Parameter

Der Befehl hat folgende Parameter.

Parameter	Wert	Funktion
1	<DATEITYPEN>	Listet nur die angegebenen Dateitypen auf
2		
3		Klärungsbedarf
4		
5 (optional)	OccurrList.Ref1	Alle Zeichnungen der Komponenten Listet nur die Zeichnungen auf in der die Komponenten die Ref1 sind (optional)

Beispiel

```
<!-- Alle Zeichnungen der Komponenten -->
<prmShowWhereUses_AllDrawings
visible="$(Condition.isActiveDocEditableNode)" enabled="TRUE"
parameter=".dft" text="$Primus.MNU_SHOW_WHEREUSES_ALL_DRAWINGS" icon="" />
<!--Für alle 3D-Komponenten werden mit der Option Ref1 nicht mehr alle
Zeichnungen aufgelistet, sondern nur die, wo diese Komponenten die erste
Referenz (Ref1) sind. -->
<prmShowWhereUses_AllDrawings
visible="$(Condition.isActiveDocEditableNode)" enabled="TRUE"
parameter=".dft|||OccurrList.Ref1" text="Zeichnungsliste" icon="" />
```

Siehe auch

- [prmShowWhereUses](#)
- [prmShowWhereUses_AllComponentsByExt](#)
- [prmShowWhereUses_AllWithoutDrawings](#)
- [prmShowWhereUses_ComponentsDrawings](#)

Menübefehl, Klärungsbedarf

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmshowwhereuses_alldrawings

Last update: **2023/07/28 09:31**