

# smartCopySetRec

Der Menübefehl **smartCopySetRec** gehört zum [PrimusSmartCopy Addin](#). Mit dem Befehl werden Dokumente rekursiv für die Verarbeitung mit der aktiven SmartCopy Session markiert.

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
<LEER>	Wenn nichts angegeben wird, wird das Dokument zum Kopieren markiert
<b>1</b> MOVE	Markiert das Dokument zum verschieben
RENAME	Markiert das Dokument zum Verschieben
<b>2</b> <DATEITYP>	Gibt an welche Parent Referenzen berücksichtigt werden sollen
INCLREADONLY	Nur bei MOVE und RENAME, berücksichtigt auch schreibgeschützte Dokumente
<b>3</b> ONLYPARENTS	Sucht nur Parentdokumente aber keine Komponenten
REV1	Nimmt nur die Indexreferenz 1
WITHNAME	Nur gleichnamige Referenzen werden berücksichtigt

## Sichtbarkeit im Menü

Damit der jeweils zur aktiven SmartCopy Sitzung passende **smartCopySet** Menüeintrag angezeigt sind, müssen diese mit dem Attribut [visible](#) und der entsprechenden [Bedingung](#) sichtbar gemacht werden. Dafür stellt das PrimusSmartCopy Addin folgende interne [Bedingungen](#) zur Verfügung.

Bedingung	Bedeutung
IsSmartCopySessionActive	Prüft ob eine Kopiersitzung aktiv ist
IsSmartMoveSessionActive	Prüft ob eine Verschiebesitzung aktiv ist
IsSmartRenameSessionActive	Prüft ob eine Umbenennensitzung aktiv ist

Alle Bedingungen werden über CALL(PrimusSmartCopy.<BEDINGUNG>) angesprochen.

## Beispiel

```
<!-- Nur gleichnamige Zeichnung, keine Komponenten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy"
parameter=".dft|.ONLYPARENTS.WITHNAME."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="TRUE"
text="Status: Kopieren mit gleichn. Zeichnung"
icon="Resources\Icons\newcopy" />
<!-- Nur die Zeichnung bei der das 3D Modell die Indexreferenz 1 ist, keine
```

Komponenten -->

```
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy"
parameter=".dft|.ONLYPARENTS.REV1."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="FALSE"
text="Status: Kopieren mit Ref1 Zeichnung" icon="Resources\Icons\newcopy" />
<!-- Alle Zeichnungen in denen dieses 3D Modell enthalten ist, keine
Komponenten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy" parameter=".dft|.ONLYPARENTS."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="FALSE"
text="Status: Kopieren mit allen Zeichnungen" icon="Resources\Icons\newcopy"
/>
<!-- Nur gleichnamige Zeichnung und alle Komponenten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy" parameter=".dft|.WITHNAME."
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)" enabled="TRUE"
text="Status: Kopieren mit Komponenten und Zeichnungen"
icon="Resources\Icons\newcopy" />
<!-- Umbenennen mit zugehörigen Zeichnung und aller Komponenten auch der
schreibgeschützten -->
<smartCopySetRec addin="PrimusSmartCopy"
parameter="RENAME|.dft|INCLREADONLY"
visible="CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartRenameSessionActive)" enabled="TRUE"
text="Status: Umbenennen mit Komponenten und Zeichnungen"
icon="Resources\Icons\move" />
```

## Siehe auch

- [smartCopySet](#)
- [smartCopySetRec](#)
- [smartcopyignore](#)
- [smartcopyignorerec](#)

Menübefehl, GUI, Addin, SmartCopy

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopysetrec&rev=1659713324>

Last update: **2023/02/08 12:01**