

SynchroniseDocumentDataFields

Bei **SynchroniseDocumentDataFields** handelt es sich um einen [Abschnitt](#) in dem definiert wird welche [datenfelder](#) der [daten-xml](#) eines Quelldokuments mit welchen Datenfelder eines zugehörigen Zieldokuments verknüpft werden sollen. Der Abschnittsname ist vorgegeben und wird von Primus intern zum Synchronisieren bei Änderungen genutzt. Für den [Menübefehl](#) [prmProjectSynchroniseAllDataFields](#) kann er im Attribut parameter angegeben werden.

Attribute

Im [Start-Tag](#) können folgende Attribute angegeben werden:

Attribut	Wert	Funktion
load	XML_Document.Ref1	Gibt an aus welcher Daten-XML die Werte entnommen werden sollen
postcondition	'XML_Document.RefCount>=1'	Klärungsbedarf
precondition	'#(FILE_TYPE)==DFT'	Vorbedingung die für ein Zieldokument erfüllt sein muß, damit synchronisiert wird. Im Beispiel muß es eine solid_edge Draftdatei sein.

Beispiel

```
<SynchroniseDocumentDataFields precondition="'#(FILE_TYPE)==DFT' "  
load="XML_Document.Ref1" postcondition="'XML_Document.RefCount>=1' ">
```

Datenfeldeinträge

Es können beliebig viele Datenfeldeinträge in den Abschnitt eingetragen werden. Alle Einträge sind als [Leer-Tag](#) nach folgendem Schema aufgebaut: [Tag-Name](#) ist der Name des XML-Datenfelds und einziges Attribut ist value.

```
<Title value="%XML_Document.Ref1:Title%" />
```

Wertzuweisungen

Folgende Wertzuweisungen sind möglich:

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:synchroniseddocumentdatafields>

Last update: **2023/02/08 12:01**

